

ELGIN

TED 100

TERMINAL DEDICADO

MANUAL DO USUÁRIO

INSTALAÇÃO: Conecte o cabo de linha (liso) na parte traseira do aparelho e no terminal onde será utilizado na sua instalação. Conecte o cabo espiral no monofone e na parte traseira do seu aparelho.

FUNÇÕES: *REDIAL* – Disca para o último número chamado; *MUTE* – Desliga o microfone enquanto estiver pressionado; *FLASH* – utilizado para acesso à funções especiais da central e; *CHAVE P/T* – alterna entre a discagem Pulso e Tom.

GARANTIA DE 12 MESES para defeito de fabricação, contada e comprovada a partir da data da nota fiscal de compra que deverá ser apresentada pelo consumidor.

CUIDADOS: Não utilize produtos químicos próximos do aparelho, para limpeza use apenas pano levemente úmido com água; Evite o uso em ambientes quentes, próximo de calor excessivo, próximo de água; Evite o impacto.



Flash



Função
mudo



Rediscagem